

ВН FITNESS

Руководство пользователя

NYMAN

беговая дорожка



Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования. Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть повреждена и нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических повреждений.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. Температура: +10-+35С;
2. Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажера.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки, стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,6 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажер специальные резиновые коврики, также

это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

Если беговая дорожка не эксплуатировалась более 6 месяцев, то необходимо смазать деку силиконовой смазкой до возобновления тренировок, так как силиконовая смазка со временем становится вязкой и теряет смазывающие свойства.

РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

Регулировка бегового полотна предполагает две основные функции – регулировку натяжения и центровку бегового полотна. Беговое полотно регулируется на фабрике производителем, но в связи с транспортировкой и перемещением беговой дорожки, беговое полотно может сдвинуться. Необходимо проверять регулировку натяжения и центровку бегового полотна в течение первых недель, так как оно после нескольких использований может немного растянуться или сместиться в сторону.

Чтобы правильно отрегулировать беговое полотно, следуйте указаниям, приведенным ниже.

Если во время занятия на беговой дорожке Вы чувствуете небольшое проскальзывание, то, вероятнее всего, беговое полотно нужно аккуратно подтянуть.

Увеличение натяжения:

- Используйте соответствующий шестигранный ключ для регулировки левого болта натяжения.
- Поверните ключ по часовой стрелке на $\frac{1}{4}$ оборота, для увеличения натяжения ремня.
- Повторите шаг 1 для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество оборотов.
- Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения и отсутствие проскальзывания.
- Будьте внимательны, не перетяните полотно, чтобы избежать его повреждения, а также подшипников валов.



Для того чтобы уменьшить натяжение бегового полотна, необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки согласно шагам, указанным выше.

Центрирование бегового полотна

Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время тренировки Вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу.

1. Включите движение бегового полотна. Нажмите кнопку увеличения скорости для достижения скорости 4 км/ч. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно.

- Если оно отклоняется в левую сторону, поверните ключом левый болт по часовой стрелке на ¼ оборота, затем правый болт - против часовой стрелки.
 - Если в правую, то поверните ключом правый болт на ¼ оборота по часовой стрелке, а левый - против.
 - Если беговое полотно все еще не выровнено, повторите действия снова.
2. После того, как беговое полотно двигается по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы проверить его положение в движении. При необходимости повторите вышеописанные шаги.
3. Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить натяжение бегового полотна.



<p>Поворот по часовой стрелке увеличит натяжение бегового полотна</p>	<p>Поворот против часовой стрелки уменьшит натяжение бегового полотна</p>
---	---

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК

*** (см.ссылку в конце)

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума. Своевременное проведение технического обслуживания является обязательным условием для сохранения гарантии на тренажер. Для этого мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Общие рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

Ежедневно (после каждой тренировки)

Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер.
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, то замените его или обратитесь в сервисный центр.
- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колесики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван, и не слишком натянут на максимальном уровне наклона беговой дорожки.
- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие части тренажера из-за нарушения центровки.
- Убедитесь, что тренажер находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 60 см).
- Проверьте наличие и целостность зажима и шнура ключа аварийной остановки дорожки.

Еженедельно

Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой:

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении (для складных моделей).
- Переместите тренажер в другое место.
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой.
- Поставьте тренажер обратно.

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера.
- Внимательно осмотрите все пластиковые элементы дорожки (подставки для ног, кожух моторного отсека, корпус дисплея и пр.). Они не должны иметь трещин и сколов.
- Снимите кожух моторного отсека. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут.
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек, чтобы удалить накопившийся пух или пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к короткому замыканию и отказу электрических компонентов.
- Убедитесь, что дека тренажера смазана. При необходимости добавьте силиконовую смазку на ее поверхность, уделяя особое внимание центральной части.
- Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Используя соответствующий шестигранный ключ, ослабьте левый и правый регулировочные болты натяжения так, чтобы иметь возможность приподнять полотно и получить визуальный доступ к беговой деке тренажера.
- Проверьте состояния деки. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и потертостей.
- Проверьте состояние полотна. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, не иметь признаков истончения и отслоения материала, а также порванных и лопнувших участков.
- Протрите сухой чистой тканью всю поверхность деки и внутреннюю поверхность полотна.
- Нанесите 15-20 мл силиконовой смазки на поверхность деки беговой дорожки. Меньшее количество будет недостаточно, а большее – может привести к попаданию смазки на приводной ремень.
- Проверьте состояние износа приводного ремня основного двигателя и правильности его положения.
- Снимите передний и задний валы и удалите наслоение пыли и грязи с их поверхностей.
- Убедитесь в отсутствии посторонних шумов во время движения беговой дорожки.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания.

Важно соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей, периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины
- перегрев электродвигателя, запах дыма, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека.
- остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий.
- появление соответствующих сообщений на дисплее консоли
- Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна.
- В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.

- Регулярное техобслуживание не гарантирует, нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.), если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.


Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра

Смазка деки и полотна

Производитель уже смазал необходимые детали и узлы во время производства беговой дорожки. Тем не менее, необходимо регулярно проверять наличие смазки во избежание поломок.

Мы рекомендуем ежемесячно приподнимать беговое полотно и на ощупь проверять наличие смазки, и, если поверхность сухая, ее необходимо смазать. Вы можете использовать силиконовую смазку рекомендованную поставщиком (как правило в виде геля).

- Приподнимите беговое полотно с правой и левой стороны поочередно.
- Нанесите на деку смазку от края и как можно ближе к центру бегового полотна (15-20 мл).



- Включите дорожку на минимальной скорости и в течение 5 минут походите, смещая шаг справа налево и в обратном направлении относительно ширины деки так, чтобы смазка как можно равномернее распределилась по всей ее поверхности.

Рекомендуем посмотреть наши видеоролики по уходу и обслуживанию беговой дорожки.

<https://clck.ru/gjptV>

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением

действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера. Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе, чем на 3 м.

В целях Вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:

1. Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой, ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 0,6 м с каждой стороны.
2. При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца.
3. Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей.
4. Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами – открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т. д. Это может привести к травмам или уменьшению срока службы тренажера.
5. Для устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к Продавцу, у которого Вы приобрели данный тренажер.
6. Для ремонта необходимо использовать только оригинальные запасные части.
7. Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра.

8. Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера – это может привести к серьезным травмам и потере здоровья.

9. Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный.

10. Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаными подошвами или каблуками\шипами. Если у Вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке.

Для занятий желательно выбирать одежду и обувь из натуральных материалов. Синтетическая одежда и обувь могут приводить к разрядам статического электричества, которое опасно для электронных компонентов тренажера. При возникновении подобных симптомов попробуйте сменить одежду. Помогает также использование антистатика для одежды и антистатического браслета.

11. Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера.

12. Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.

Условия и сроки гарантии указаны в Гарантийном талоне.

Ознакомьтесь с содержанием Гарантийного талона.

Не выбрасывайте гарантийный талон.

FITATHLON
ПЕРЕДОВЫЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(сервисное предложение кассира)

Модель тренажера: _____ Серийный номер: _____ № гарантийного талона: _____

ПОКУПАТЕЛЬ

Ф.И.О. покупателя (для юридических лиц, указываются название компании и должность контактного лица): _____ Подпись: _____

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен. Претензий по качеству, количеству и комплектности не имею.

ПРОДАВЕЦ

Название компании: _____ Дата продажи: _____

Адрес и телефон компании: _____ Подпись продавца: _____

Ф.И.О. продавца: _____ И.П. _____

СЕРВИС ЦЕНТРА ПРЕДАНИЯ

Срок, условия и порядок обслуживания клиента: _____ Дата сделки: _____

Ф.И.О. продавца: _____ Подпись продавца: _____

Сведения о сервисной службе: _____

По вопросам сервиса обратитесь по адресу:

Москва: 115281, Набережная реки Халык 17, стр. 2А, +7 (495) 104-95-05 (доб. 100), mail@fitathlon.ru
 Санкт-Петербург: 190711, ул. Ревельская 28а, +7 (812) 334-89-02, +7 (808) 628-07-88, service@fitathlon.ru
 Владивосток: 690805, стр. 1180-летие Владивостока 62А, оф. 135, +7 (914) 678-55-22, info@fitathlon.ru
 Екатеринбург: 620100, ул. Доломанова 25, оф. 2, +7 (343) 219-47-53, +7 (922) 129-87-41, info@fitathlon.ru
 Самара: 443073, Московское шоссе 15, 2 эт., +7 (846) 229-07-02, info@fitathlon.ru
 Красноярск: 662017, ул. Октябрьская 2, эт. 1, оф. 22, +7 (391) 294-91-15, 291-11-61, info@fitathlon.ru
 Ставрополь: 355006, ул. Докторовых 11/2, +7 (918) 880-88-63, info@fitathlon.ru
 или в установленном порядке по адресу, где было приобретено оборудование.

Гарантийный талон действителен с 3 февраля 2020 года.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ

1. Данный талон предназначен для реализации в сервисных центрах. Условия продажи и работы сервисных центров и филиалов в Москве, Санкт-Петербурге.
2. Не допускается изменение конструкции или узлов и деталей тренажера – это может привести к серьезным травмам и потере здоровья.
3. Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный.
4. Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаными подошвами или каблуками\шипами. Если у Вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке.
5. Для занятий желательно выбирать одежду и обувь из натуральных материалов. Синтетическая одежда и обувь могут приводить к разрядам статического электричества, которое опасно для электронных компонентов тренажера. При возникновении подобных симптомов попробуйте сменить одежду. Помогает также использование антистатика для одежды и антистатического браслета.
6. Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера.
7. Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если Вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.
8. Не выбрасывайте этот талон. Обратитесь к продавцу по адресу: Москва: 115281, Набережная реки Халык 17, стр. 2А, +7 (495) 104-95-05 (доб. 100), mail@fitathlon.ru; Санкт-Петербург: 190711, ул. Ревельская 28а, +7 (812) 334-89-02, +7 (808) 628-07-88, service@fitathlon.ru; Владивосток: 690805, стр. 1180-летие Владивостока 62А, оф. 135, +7 (914) 678-55-22, info@fitathlon.ru; Екатеринбург: 620100, ул. Доломанова 25, оф. 2, +7 (343) 219-47-53, +7 (922) 129-87-41, info@fitathlon.ru; Самара: 443073, Московское шоссе 15, 2 эт., +7 (846) 229-07-02, info@fitathlon.ru; Красноярск: 662017, ул. Октябрьская 2, эт. 1, оф. 22, +7 (391) 294-91-15, 291-11-61, info@fitathlon.ru; Ставрополь: 355006, ул. Докторовых 11/2, +7 (918) 880-88-63, info@fitathlon.ru; или в установленном порядке по адресу, где было приобретено оборудование.

Сроки гарантийного обслуживания

Тип оборудования	Класс	Срок	Срок	Срок	Срок	Срок
Беговые дорожки	эконом	0	6	12	18	24
Экспресс-беговые дорожки	эконом	0	3	6	9	12
Беговые дорожки	премиум	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	делuxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	люкс	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	эконом	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	премиум	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	luxury	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5
Беговые дорожки	deluxe	1	1	2	3	3,5

Примечания:

1. В случае повреждения оборудования, связанного с использованием тренажера, пользователь должен обратиться в сервисный центр, указав в заявке модель и серийный номер тренажера, а также модель и серийный номер талона. Пользователь обязан предоставить оригиналы документов, подтверждающих приобретение тренажера, а также талон. В случае повреждения оборудования, связанного с использованием тренажера, пользователь должен обратиться в сервисный центр, указав в заявке модель и серийный номер тренажера, а также модель и серийный номер талона. Пользователь обязан предоставить оригиналы документов, подтверждающих приобретение тренажера, а также талон. В случае повреждения оборудования, связанного с использованием тренажера, пользователь должен обратиться в сервисный центр, указав в заявке модель и серийный номер тренажера, а также модель и серийный номер талона. Пользователь обязан предоставить оригиналы документов, подтверждающих приобретение тренажера, а также талон.

Инструкции по сборке и эксплуатации




Рис.0





Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7





Рис. 8



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Внимательно прочитайте инструкции в данном руководстве. Здесь предоставлена важная информация о сборке, безопасности и использовании тренажера.

При использовании данного тренажера всегда следует соблюдать определенные меры предосторожности, включая следующие:

1. Данное оборудование было разработано только для домашнего использования.
2. Данное оборудование может использоваться только одним человеком одновременно. Вес пользователя не должен превышать 115 кг.
3. Разместите тренажер на ровной поверхности, по крайней мере, с 2 метрами свободного пространства сзади и 1 метром вокруг. Не ставьте тренажер на какую-либо поверхность, которая может заблокировать вентиляционное отверстие. Поместите защитный брезент под тренажер, чтобы защитить пол или ковер от возможных повреждений.
4. Устройство оснащено ключом безопасности. Ключ безопасности должен быть вставлен в корпус тренажера, иначе беговая дорожка не будет работать. При использовании тренажера всегда закрепляйте шнур на ключе безопасности к своей одежде.
Извлекайте ключ безопасности всякий раз, когда тренажер не используется, и храните в безопасности от детей и других людей.
5. Перед использованием беговой дорожки убедитесь, что она работает правильно. Никогда не используйте прибор, который может быть неисправен.
6. Владелец несет ответственность за то, чтобы все, кто пользуется тренажером, были должным образом проинформированы обо всех необходимых мерах предосторожности.
7. Родители и/или лица, ответственные за детей, должны всегда учитывать их любопытную природу и то, как часто это приводит к опасным ситуациям и несчастным случаям. Данный тренажер ни в коем случае не должен использоваться как игрушка.
8. Не разрешайте детям или инвалидам пользоваться тренажером без строгого надзора квалифицированного специалиста.
9. В случае возникновения аварийной ситуации поставьте ноги на боковые направляющие и оставайтесь в таком положении до тех пор, пока тренажер не остановится.
10. Используйте поручни, чтобы войти и выйти с беговой дорожки, а также при изменении скорости. Не прыгайте на беговое полотно во время движения.
11. Держите руки подальше от движущихся частей. Не кладите любые другие предметы под беговую дорожку.
12. Не стойте неподвижно на беговом полотне во время движения.
13. Используйте подходящую одежду и обувь. Убедитесь, что шнурки на обуви хорошо завязаны. Чтобы избежать травм и ненужного износа бегового полотна, убедитесь, что обувь не грязная.
14. Не используйте тренажер на открытом воздухе.
15. Не рекомендуется держать оборудование во влажном месте в течение длительного времени, так как тренажер подвержен ржавчине.
16. Убедитесь, что тренажер не был смазан чрезмерно, так как это может испачкать пол или ковровое покрытие в том месте, где он находится.
17. Никогда не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Данная модель оснащена электронным автоматическим выключателем для защиты как электронных, так и электрических цепей.

Данный выключатель автоматически срабатывает, если устройство подвергается воздействию слишком сильной мощности или перегрева.


1. Установите переключатель (L), расположенный на корпусе, в положение "0" (ВЫКЛ.), рис.В.
2. Нажмите кнопку включения (С), чтобы перезагрузить устройство.
3. Затем установите переключатель (L) в положение "I" (ВКЛ.), и устройство снова будет готово к использованию.

Если автоматический выключатель срабатывает повторно, то наиболее вероятными причинами являются:

- Проблема в работе тренажера;
- Нужно смазать беговое полотно;
- Использование смазочных материалов на основе растворителей;
- Беговое полотно слишком туго натянуто.

Подключите устройство к розетке с клеммой заземления. Установите переключатель (L) в положение [1].

Рис. В



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Для выполнения монтажных работ рекомендуется помощь второго человека.

Достаньте оборудование из коробки и убедитесь, что все детали на месте рис. 0: (1) Основная рама; (74) Ключ безопасности; (54) Держатель для бутылки; (96) Адаптер; (S) Бутылка со смазкой; (90) Винт M4x8; Гаечные ключи.

Следуйте инструкциям шаг за шагом:

1. Установите устройство на пол, рис.1.
2. Ослабьте L-образные рычаги (53) в нижней части вертикальных стоек, для этого поверните их против часовой стрелки, рис.2. Затем поднимите вертикальные стойки в вертикальное положение и снова затяните L-образные рычаги (53), для этого поверните их по часовой стрелке.

3. Ослабьте рычаги (52) верхней части вертикальных стоек, рис.3, затем поднимите консоль и снова затяните рычаги (52), чтобы зафиксировать данное положение.
4. Поднимите монитор в нужное положение, рис.4. Установите держатель для бутылок (54) на левую вертикальную стойку с помощью винтов (90), рис.4.

РЕГУЛИРОВКА БЕГОВОГО ПОЛОТНА

ВНИМАНИЕ: Перед использованием тренажера включите его и убедитесь, что беговое полотно расположено по центру. При необходимости выполните приведенные ниже действия.

Если тренажер не равномерно расположен на четырех контактных точках, это может привести к смещению бегового полотна (X) в сторону. Если полотно смещается влево или вправо, остановите тренажер.

СМЕЩЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА ВПРАВО

Данная процедура очень важна. Выполните следующие действия. Чтобы отрегулировать беговое полотно, приведите тренажер в движение со скоростью 4 км/ч. Если полотно сдвинулось вправо, поверните винт (R) с правой стороны тренажера на 1/4 оборота по часовой стрелке. Обратите внимание на положение бегового полотна, если через одну минуту полотно не будет полностью центрировано, то повторите процедуру. Если увидите, что беговое полотно сдвинулось слишком далеко влево, то слегка поверните правый винт назад против часовой стрелки, рис.8.

Как только отрегулируете беговое полотно, можете снова начать тренировку.

СМЕЩЕНИЕ БЕГОВОГО ПОЛОТНА ВЛЕВО

В том случае, если беговое полотно сдвинулось влево, поверните винт (L) с левой стороны машины на 1/4 оборота по часовой стрелке.

Обратите внимание на положение, если через одну минуту полотно не будет полностью центрировано, то повторите процедуру. Если увидите, что беговое полотно сдвинулось слишком далеко вправо, то слегка поверните левый винт назад против часовой стрелки, рис.8.

Внимание: Перетяжка бегового полотна может привести к потере скорости на дорожке и даже растянуть само полотно. Имейте в виду, что один поворот правого винта (R) в направлении по часовой стрелке оказывает такой же эффект на положение бегового полотна, как и один поворот левого винта (L) в направлении против часовой стрелки. Следовательно, в случае чрезмерного смещения можно использовать любой из двух винтов, чтобы избежать чрезмерного натяжения бегового полотна.

СКЛАДЫВАНИЕ ТРЕНАЖЕРА

Данная беговая дорожка оснащена складным механизмом для хранения тренажера. Чтобы воспользоваться данной функцией, остановите беговую дорожку и отсоедините сетевую кабель.

Опустите монитор так, чтобы он был параллелен рулю, и ослабьте рычаги (52) верхней части вертикальных стоек, рис.5.

1. Опустите руль и ослабьте L-образные рычаги (53) в нижней части вертикальных стоек, для этого поверните их против часовой стрелки, рис.5.

2. Опустите вертикальные стойки в горизонтальное положение и снова затяните L-образные рычаги (53), для этого поверните их по часовой стрелке.

3. Если хотите хранить устройство в вертикальном положении, поверните кронштейны (83), рис.5, 4, наружу и поднимите оборудование, рис.5.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Тренажер оснащен колесами (29), рис.6, чтобы облегчить перемещение. Убедитесь, что сетевая кабель отсоединен от розетки.

Для перемещения беговой дорожки, первое, что нужно сделать - сложить тренажер и наклонить так, чтобы колеса (29) упирались в пол.

Во избежание несчастных случаев НЕ перемещайте беговую дорожку по неровным поверхностям.

ВНИМАНИЕ:

Периодически проверяйте, правильно ли затянуты и соединены все крепежные элементы. Проверяйте и затягивайте все детали оборудования каждые три месяца.


Использование тренажера с изношенными деталями, например приводным ремнем, ходовым ремнем или роликами, может привести к травме пользователя.

Если сомневаетесь в каких-либо деталях тренажера, обращайтесь в службу технической поддержки, позвонив в службу поддержки клиентов.

Рекомендуется использовать оригинальные запасные части для замены любых изношенных элементов. Использование других запасных частей может привести к травмам или повлиять на работу оборудования.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.


СИМВОЛЫ


 Предупреждение


 Не трогайте руками


 Риск запнуться при движении

 Вставляйте на боковые направляющие, когда начинаете использовать тренажер или заканчиваете тренировку


 Доступ детям запрещен

 Не трогайте движущиеся части тренажера

 Используйте подходящую обувь

 Не пейте во время движения

Расположение



РАБОТА С КОНСОЛЬЮ



Рис. 1




Рис. 2






Рис. 3





КОНСОЛЬ

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСОЛИ

A: Данный дисплей (A) показывает количество потраченных калорий; Скорость; Время / Расстояние.

B: На электронном мониторе имеется 4 клавиши: PROGRAM (ПРОГРАММА) (P); STOP (СТОП) (■); START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА) (▶); MODE (РЕЖИМ) (M).

C: Клавиши START/ STOP (СТАРТ/ СТОП).

D: Клавиши Speed +/- (Скорость).

НАЧАЛО РАБОТЫ

Подключите устройство к розетке с клеммой EARTH (ЗАЗЕМЛЕНИЕ) и установите переключатель (L) в положение (1), рис.1.

Ключ безопасности (g) должен быть вставлен на место (E) рис.2, в противном случае тренажер не будет работать.

ПЕРЕХОД ОТ КИЛОМЕТРОВ К МИЛЯМ

Данный тренажер имеет возможность отображать скорость в км/ч или милях в час. Заводская настройка - км/ч.

Чтобы перейти с км/ч на мл/ ч, выполните следующие действия:

1. Снимите ключ безопасности (g)

2. Нажмите и удерживайте клавиши PROGRAM (ПРОГРАММА) (P) и MODE (РЕЖИМ) (M) одновременно в течение примерно 5 секунд.
Единицы измерения изменятся ("M" миль или "KM" километры).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Данная консоль имеет программу MANUAL (РУЧНОЙ РЕЖИМ).

Для программ MANUAL (РУЧНОЙ РЕЖИМ), можно указать продолжительность тренировки от (5 до 99) минут, расстояние от (1 до 99) и калории от (20 до 990).

Нажмите клавишу M, чтобы выбрать программу ручного режима. Нажмите клавиши +/-, чтобы установить время, затем нажмите M, чтобы выбрать расстояние. Нажмите клавиши + / -, чтобы задать расстояние, затем нажмите M, чтобы выбрать калории. Нажмите +/-, чтобы задать количество калорий.

Нажмите клавиши START/ PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА), и тренажер запустится в течение 5 секунд с обратным отсчетом на дисплее TIME (ВРЕМЯ) на скорости 1,0 км/ч.

Можно увеличить или уменьшить настройку скорости в режиме MANUAL (РУЧНОЙ РЕЖИМ), нажав клавиши + / - в диапазоне от 1,0 до 16 км/ч.

Тренажер остановится, если нажать клавишу STOP (СТОП) или снять ключ безопасности.

ПРОГРАММЫ

Данная консоль имеет 40 программ (P01-P36; U01; U02; U03, BODY-FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР))

Для программ P01-P36 можно указать продолжительность тренировки от 5 до 99 минут.

Профили программ для P01-P36 в конце руководства.

Когда тренажер будет готов, нажмите клавишу P, чтобы получить доступ к программам (P1-P36; U1-U3, BODY-FAT), сразу после выбора программы TIME (ВРЕМЯ) начнет мигать.

Используйте клавиши +/- для указания продолжительности программы (5 – 99 минут). По умолчанию программа настроена на 30 минут.

Нажмите клавишу START/ PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА), и тренажер запустится в течение 5 секунд с обратным отсчетом на центральном дисплее, основываясь на заданных значениях.

Можно изменить настройки скорости в любое время тренировки с помощью клавиш скорости +/-.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Пользовательские программы позволяют создавать профили скорости и наклона с учетом конкретного уровня физической подготовки.

Когда тренажер будет готов, нажмите клавишу P, и на дисплее появится U01; U02; U03.

Нажмите клавишу START (СТАРТ), чтобы запустить программу, или нажмите M, чтобы установить программу. Нажмите клавиши +/-, чтобы выбрать предпочитаемую скорость для первого сегмента. Нажмите клавишу M, чтобы перейти ко второму сегменту. Выполните ту же самую настройку, что и в первом сегменте, измените настройки скорости для этого этапа, и так далее до сегмента 10, чтобы завершить профиль пользовательской программы. Нажмите +/-, чтобы установить время.

Нажмите клавишу START/ PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА), и тренажер запустится после 5-секундного обратного отсчета, показанного на главном дисплее.

Настройки скорости можно изменить во время тренировки, для этого нажмите клавиши SPEED +/- (СКОРОСТЬ).

ПРОГРАММА FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР)

Программа BODY-FAT предназначена для расчета процентного содержания жира в организме пользователя.

Нажимайте клавишу P пока на дисплее не появится F1, затем нажмите клавиши +/-, чтобы выбрать SEX (ПОЛ) (Male (муж.) 1– Female (жен.) 2). Затем нажмите клавишу M, чтобы выбрать AGE (ВОЗРАСТ) (F2: 1-99), для этого нажмите клавиши +/- . Нажмите клавишу M, чтобы выбрать HEIGHT (РОСТ) (F3: 100-220), для этого нажмите клавиши +/- . Нажмите клавишу M, чтобы выбрать WEIGHT (ВЕС) (F4: 20-150). Нажмите клавишу M. F5 покажет, что FAT тест готов.

Положите руки на сенсорные датчики на рукоятках (R), как показано на рис.3, и через несколько секунд на экране появится результат.

FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР)

Данная функция поможет рассчитать процентное содержание жира в организме.

ТАБЛИЦА: ПРОЦЕНТ ЖИРА В ОРГАНИЗМЕ, %

Описание	ЖЕН.	МУЖ.
Худой	10-13%	2-5%
Атлет	14-20%	6-13%
Спортивный	21-24%	14-17%
Средний	25-31%	18-25%
Ожирение	32+%	25+%

На главном экране будет отображаться тип профиля, соответствующий типу телосложения пользователя.

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА

Для максимальной безопасности пользователя данный тренажер оснащен ключом безопасности (g) и кнопкой STOP (СТОП). Ключ безопасности (g) должен быть вставлен на свое место (E), рис.2, в противном случае тренажер не запустится.

При использовании тренажера, всегда закрепляйте шнур ключа безопасности к своей одежде. Потянув за шнур, можно вытащить ключ безопасности из гнезда, и тренажер немедленно остановится. Чтобы перезапустить тренажер, просто вставьте ключ обратно в гнездо.

Доставайте ключ безопасности (g) всякий раз, когда тренажер не используется, и храните в недоступном для детей месте.

Нажав на красную кнопку STOP (СТОП), немедленно остановите тренажер.

Чтобы перезапустить беговую дорожку, снова нажмите кнопку с надписью START/PAUSE (СТАРТ/ПАУЗА).

ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА

На данной модели частота пульса измеряется путем помещения обеих рук на датчики (R), которыми оснащена консоль.

Через несколько секунд на дисплее появится индикатор частоты сердечных сокращений.

Внимание: Данный прибор не является медицинским, и поэтому показанная частота сердечных сокращений используется только в рекомендательных целях.

ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ О СМАЗКЕ

Данный тренажер оснащен функцией встроенного предупреждения о необходимости смазывания. После пробега на расстояние 300 км на мониторе отобразится уровень масла. Это означает, что тренажер нужно повторно смазать. Смажьте беговое полотно, как указано в разделе руководстве, а затем нажмите и удерживайте любую клавишу в течение 6 секунд, чтобы убрать предупреждение с экрана и сбросить расстояние в 300км до следующего раза.

Обращайтесь в службу технической поддержки, если имеются какие-либо вопросы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ИЗМЕНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.







Руководство по устранению неполадок











Проблема	Проверка	Решение
1. Консоль не включается	1) Убедитесь, что оборудование подключено к сети, переключатель вкл./выкл. находится в положении 1, и что ключ безопасности вставлен	1) Подключите устройство к электросети. Установите переключатель в положение 1 и вставьте ключ безопасности
2. Консоль включается, но двигатель не запускается.	2) Убедитесь, что ограничитель тока нажат	2) Выключите тренажер. Смажьте беговое полотно
3. Ходьба на беговой дорожке прерывистая	3. а) Убедитесь, что беговое полотно смазано 3. б) Проверьте натяжение бегового полотна 3. с) Проверьте натяжение приводного ремня	3. а) Смажьте беговое полотно 3. б) Отрегулируйте натяжение бегового полотна 3. с) Отрегулируйте натяжение приводного ремня
4. Тренажер останавливается (срабатывает выключатель)	4) Убедитесь, что беговое полотно смазано	4) Сбросьте кнопку перегрузки с выключателем вкл./выкл. на "0" и смажьте беговое полотно
5. Электрические разряды через поручни	5) Убедитесь, что устройство подключено к заземленной сетевой розетке	5) Подключите устройство к заземленной сетевой розетке
6. Беговое полотно смещается от центра	6. а) Убедитесь, что оборудование находится на одном уровне с полом 6. б) Убедитесь, что оборудование не раскачивается	











КОДЫ ОШИБОК

E1	Ошибка соединения	Хорошо соедините кабель верхнего и нижнего контроллера
E2	Перебои напряжения	Проверьте напряжение. Проверьте, нет ли запаха гари от контроллера. Проверьте, правильно ли подсоединен кабель двигателя, затем снова подсоедините кабель двигателя
E3	Нет сигнала датчика скорости	Снова подсоедините кабель или замените датчик скорости
E5	Возможная перегрузка двигателя	Смажьте беговое полотно. Проверьте контроллер и двигатель
E7	Ключ безопасности	Вставьте ключ безопасности

ПРОФИЛИ ПРОГРАММ




















Схема тренажера в разобранном виде:



Чтобы заказать запасные части: укажите код детали и количество

№	Описание	Код
18	Передний ролик D46x535мм	G6400018
19	Задний ролик D46x510мм	G6400019
20	Двигатель 850W/DC180V/4900RPM	G6400020
21	Беговое полотно 2635×450×t1.4мм	G6400021
22	Дека 1130×603×t15мм	G6400022
23	Ремень 174(442)PJ6	G6400023
25	Кожух двигателя	G6400025
26	Задний кожух	G6400026
27	Направляющая	G6400027
28	Подушка	G6400028
29	Колеса	G6400029
31	Накладка для ног	G6400031
33	Коммуникационный кабель Д-300мм	G6400033
34	Контроллер	G6400034
38	Датчик скорости	G6400038
39	Переключатель	G6400039
40	Кнопка самосброса	G6400040
52	Рычаг D35×M8×20	G6400052
53	L-образный рычаг	G6400053
54	Держатель бутылки	G6400054
55	Левый кожух вертикальной стойки	G6400055
56	Правый кожух вертикальной стойки	G6400056
57	Коммуникационный кабель Д-1100мм	G6400057
60	Пружина D12.5×D6.2×0.7	G6400060
69	Консоль	G6400069
70	Коммуникационный кабель Д-800мм	G6400070

71	Панель консоли	G6400071
72	Задний кожух консоли	G6400072
73	Панель ключа безопасности	G6400073
74	Ключ безопасности	G6400074
75	Верхняя корзина для аксессуаров	G6400075
76	Нижняя корзина для аксессуаров	G6400076
77	Передний декоративный кожух консоли	G6400077
78	Задний декоративный кожух консоли	G6400078
79	Пульсовый кабель	G6400079
80	Набор клавиш старт/стоп на поручнях	G6400080
81	Набор клавиш скорости на поручнях	G6400081
82	Кабель сенсорных клавиш	G6400082
83	Складная рама кронштейна	G6400083
84	Цилиндрическая пружина D14×D1.5×20	G6400084
89	Наклейка на консоль	G6400089
91	Пружина D8×D4.2×0.4	G6400091
92	Пружина D40×D20.4×t2.0	G6400092
93	Прокладка для D-образного отверстия t4.0×D40	G6400093
96	Кабель питания	G6400096

Технические характеристики

Назначение	домашнее
Тип	электрическая
Скорость	1-16 км/ч
Двигатель	1.1 л.с.
Пиковая мощность двигателя	2.5 л.с.
Беговое полотно	1.5 мм
Размер бегового полотна	122*45 см
Регулировка угла наклона	нет
Наклон бегового полотна	фиксированный
Толщина и материал деки	15мм, МДФ
Система амортизации	4 демпфирующих эластомеров
Измерение пульса	сенсорные датчики на поручнях
Консоль	трехцветный LED-дисплей
Показания консоли	дистанция, время, скорость, калории, пульс
Кол-во программ	41
Спецификации программ	36 предустановленных программ, 3 пользовательских программ, фитнес-тест, жиранализатор,
Мультимедиа	нет
Интеграция	нет
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	Английский и др.
Вентилятор	нет
Подставка под планшет	есть
Отсек для аксессуаров	есть
Зарядка мобильного устройства	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть
Складывание	есть
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	158*73*26,5 см
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	152*72*125 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	160*78*21,5 см
Вес нетто	48 кг
Макс. вес пользователя	115 кг
Питание	сеть 220 вольт
Энергосбережение	есть
Гарантия	2 года
Производитель	ВН Fitness, Испания
Страна изготовления	КНР

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail:
sac@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012
e-mail:
asistencia@bhfitness.com

**BH FITNESS
PORTUGAL**

Rua do Caminho Branco
Lote 8, ZI Oiã 3770-068
Oiã
Oliveira do Bairro
(PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

**BH SERVICE
PORTUGAL**

Tel.: +351 234 729 510
e-mail: info@bhfitness.pt

BH GERMANY GmbH

Grasstrasse 13
45356 ESSEN
GERMANY
Tel: +49 2015 997018
e-mail: kundendienst@bhgermany.com

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
e-mail:
sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
Tel : +33 559 423 419

savfrance@bhfitness.com

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
No.80, Jhongshan Rd.,
Daya Dist.,
Taichung City 42841,
Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
E-mail:
info@bhasia.com.tw

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México
S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosí
S:L:P: MÉXICO
Tel.: +52 (444) 824 00
29
Fax: +52 (444) 824 00
31

www.bhlatam.com.mx

В СВЯЗИ С ПРОГРАММОЙ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.

Поставщик: ООО «Фитатлон», 115230, Россия, г. Москва, Каширское шоссе, дом 13Б, 5 этаж, комната №31 в помещении №1.

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра.

Пример: С190122, где 19 – год изготовления, 01 –месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Фитатлон» www.fitathlon.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Фитатлон» www.fitathlon.ru

**ВНИМАНИЕ! ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

EAC